

Tamaño	LI	SS	PR	Rin Recomendado	Max. Presión (PSI)	Max. Carga		Diámetro Exterior	Ancho Sección	Ancho de Banda	Profundidad
						(Kg)	(Kg)				
						S	D				
295/80R22.5	152/149	L	18	9,00	125	3550	3250	1044	298	-	15,5
12R22.5	152/149	M	18	9,00	125	3550	3250	1085	300	-	15,5
315/80R22.5	156/150	M	20	9,00	125	4000	3350	1076	312	-	14,5



- Nueva generación de llantas de toda posición para la calle y fuera de carretera
- Huella amplia para buen kilometraje y maniobrabilidad
- Banda de rodamiento optimizada para mejor desempeño en las curvas
- Compuestos resistente a cortes para más durabilidad fuera de carretera
- Carcasa fuerte y cejas reforzadas para más durabilidad
- Neumático direccional toda posición de aplicación mixta

Recomendaciones

- Utilice las herramientas y lubricantes adecuados para montar y desmontar los neumáticos. No utilice sustancias derivadas del petróleo.
- Un buen mantenimiento (**Cada 10.000 Km**) en la alineación, suspensión y componentes de la dirección mejoran la duración de sus neumáticos y promueven un desgaste uniforme.
- Los neumáticos deben de ser balanceados cuando son montados, después de una reparación y mínimo **cada 10.000 Km**.
- La correcta presión de aire debe de ir de acuerdo con la posición del neumático en el vehículo y con la carga total. Esto ayuda a promover un mejor rendimiento del neumático, y a mantener la carcasa en buen estado para futuros reencauches. Se recomienda verificar la presión de aire mínimo **1 vez a la semana**.